Atajos de teclado

XL Term

Terminal para BBS en Atari XL y XE

`^` es CONTROL: `^S` es CONTROL y S.

Terminal

Todo lo que escribe va al BBS

`ESC`	Menú (sin atajos de Ctrl)
`RETURN`	Retorno de carro (EOL en ATASCII)
`Flechas`	Teclas de cursor VT100
`Ctrl+letra`	Se envía al BBS

Libreta

Conexión > Libreta y marcar

`1–8`	Conectar
`E`	Editar una entrada
`N:...`	FujiNet: N:TELNET://host:23/
`ATDT...`	Módem por R1:

Menú Conexión

Captura de hasta 8 KB

`Colgar`	+++, ATH y DTR apagado en R:
`Captura`	Sí / no
`Guardar captura`	Un archivo .TXT
`Borrar pantalla`	Terminal vacío
`Salir`	Volver al DOS

Ajustes

`Modo`	ASCII (VT100) / ATASCII
`Velocidad`	300-9600 (R:)
`Eco local`	Sí / no
`Guardar`	PHONES.XLK

Necesita

`FujiNet`	Manejador N: o R:
`850` + `módem`	Manejador R:

Cargue el manejador R: o N: antes de XL Term. Con R: se recomiendan 2400 baudios.